

## Information sur les produits/services

### ***TEST DURETE*** ***en bandelettes***



Année 2023

# TEST AQUADUR®

## En bandelettes

### Produit

TEST AQUADUR® Sensitive du laboratoire Macherey-Nagel

### Présentation

Boite hermétique avec pastille anti humidité, de 50 bandelettes analytiques.

### Conditionnement

Boite unitaire

### Applications

Permet de déterminer la dureté de l'eau par réaction colorée de la bandelette.

### Péremption

2 ans (date de péremption indiquée sur l'emballage)

### Mode d'emploi

- ◇ Plonger la languette test dans la solution à analyser pendant 5 secondes.
- ◇ Eliminer l'excédent de liquide en secouant la languette et attendre 15 secondes.
- ◇ Comparer la couleur de la zone de test avec l'échelle de lecture affichée sur l'emballage

### Précautions d'emploi

- ◇ Reboucher immédiatement le tube après avoir prélevé la bandelette analytique.
- ◇ Conserver le tube hermétiquement fermé dans un endroit frais et sec entre 4 et 30 °C

**Référence : TEST AQUADUR**

**Veillez nous  
établir une  
pour un volume annuel séquenté.**

**contacter pour  
étude de prix,**

\* Frais de port et d'emballage en supplément.